

BTM-KNX

BUSANKOPPLER FÜR KNX-SYSTEM

Busankoppler für KNX-System, notwendig zur
Verbindung des **INT-KNX** Moduls mit dem KNX-Bus.

