

# WZ-400

## PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN DIRECCIONABLE

El piloto indicador de acción **WZ-400** informa por medio de los diodos LED sobre determinados eventos en el sistema de alarma de incendios. Los eventos pueden referirse a:

- un sólo detector/módulo de línea lateral:
  - notificación de la alarma por un detector/módulo,
  - avería del detector / módulo,
  - bloqueo del detector / módulo
- zonas:
  - alarma en zona
  - avería del dispositivo de la zona
  - bloqueo del dispositivo de la zona
- grupos:
  - activación de las sirenas del grupo
  - avería del dispositivo del grupo
  - bloqueo del dispositivo del grupo

El piloto indicador está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.



- señalización óptica por medio de los diodos LED
- señalización controlada por la central:
  - posibilidad de vincular el indicador con un sólo diodo, un sólo módulo de línea lateral, zona o grupo
  - elección de eventos señalizados
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control

## DATOS TÉCNICOS

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Dimensiones de la caja                           | 84 x 84 x 30 mm           |
| Rango de temperaturas de trabajo                 | -10°C...+55°C             |
| Peso   | 56 g                      |
| Humedad máxima                                   | 93±3%                     |
| Consumo de la corriente en estado de supervisión | 200 µA                    |
| Consumo de la corriente en estado de alarma      | 1,4 mA                    |
| Tensión de alimentación                          | 18...26 V DC              |
| Señalización de eventos (alarma de incendio)     | świecenie ciągłe          |
| Señalización de eventos (bloqueo)                | wolne miganie (0,91 Hz)   |
| Señalización de eventos (avería)                 | szybkie miganie (3,65 Hz) |