

# PIN5/RJ-TTL

## КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ ЕТНМ-1 К ПКП VERSA

PIN5/RJ-TTL – это кабель для подключения модулей ЕТНМ-1 и ЕТНМ-1 Plus к разъему RJ прибора VERSA.

- кабель для подключения модуля **ЕТНМ-1**, **ЕТНМ-1 Plus** к ПКП **VERSA**

