ANT-GSM-E

GSM–ANTENNE

Die zweifrequentige Antenne **ANT–GSM–E** wird zur Arbeit mit Alarmzentralen und Kommunikationsmodulen eingesetzt, die mit einem GSM–Telefon ausgestattet sind und über Standard–SMA–Stecker verfügen. Unter Benutzung eines **IPX–SMA** –Überganges kann die Antenne auch für andere Geräte verwendet werden, die auf den Frequenzbändern 900/ 1800 MHz arbeiten.

Die Konstruktion der Antenne **ANT–GSM–E** ermöglicht eine Montage an Gehäuse aus dem SATEL–Angebot.

- 900/ 1800 MHz Antenne
- Stecker des Typs SMA

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.